




## Radiant


...warmte voelen en beleven

Met de **RADIANT-pakketten** combineer je **warm water** in je badkamer en keuken met 'lage temperatuur verwarming', zoals **vloerverwarming**. Door de zonneboiler een aanzienlijk deel van je vloerverwarming en warmwaterverbruik voor z'n rekening te laten nemen, kun je flink op je stookkosten besparen. Het is ook mogelijk om je vaatwasser en wasmachine op de zonneboiler aan te sluiten, zodat je elektriciteit bespaart. De boiler stuurt dan warm water naar de machines, waardoor er geen elektriciteit hoeft te worden gebruikt voor het verwarmen van het water.

### Radiant 600 en Radiant 750

	Radiant 600	Radiant 750
	• 2 tot 4 personen • vloer groter dan 65 m <sup>2</sup>	• 2 tot 4 personen • vloer groter dan 90 m <sup>2</sup>
		
1 Combi boiler	600 l / 120 l sanitair	750 l / 200 l sanitair
2 Collector	2 x 30 buizen	3 x 30 buizen
3 Pompstation	1	1
4 Tyfocor	30 liter	30 liter
5 Controller	multi	multi
6 Pannen montageset	2 sets	3 sets
7 3-weg klep	1	1
8 Expansievat	35 liter	35 liter

### Radiant 1000

	Radiant 1000	
	• 2 tot 4 personen • vloer groter dan 100 m <sup>2</sup>	
		
1 Combi boiler	1000 l / 200 l sanitair	
2 Collector	4 x 30 buizen	
3 Pompstation	1	
4 Tyfocor	30 liter	
5 Controller	multi	
6 Pannen montageset	4 sets	
7 3-weg klep	1	
8 Expansievat	50 liter	



**Rivusol**  
Zonnewarmte

## Radiant

Jouw Rivusol installateur:



### Afmetingen en Gewichten

#### Boilers

	Afmetingen		Gewicht
	hoogte (mm)	diameter (mm)	kilogrammen
Combi boiler 600 l	1730	950 (750 zonder isolatie)	235
Combi boiler 750 l	2000	950 (750 zonder isolatie)	240
Combi boiler 1000 l	1990	1050 (850 zonder isolatie)	280

#### Collectoren

	Afmetingen			Gewicht
	hoogte (mm)	breedte (mm)	bruto oppervlak (m <sup>2</sup> )	kilogrammen
Collector 30 buizen	2020	2510	4,91	106